



Einfache Grundfunktion

1. Betätigen Sie eine beliebige Taste 2-8
2. Durch kreisförmiges Streichen über die Segmente des Wheel wählen Sie die erwünschte Farbe und deren Intensität.

Alternative Grundfunktion

Durch mehrfaches Betätigen der Tasten 2 und 3 können die Farben und Farbszenen manuell angewählt werden.

Die Tastenfunktionen



1. Schaltet das Farblichtgerät ein/aus
2. Farbauswahl aus 13 Farben
3. Farbszenenauswahl auf 6 Farbszenen
4. Einstellen der Gesamthelligkeit
5. Einstellen der Farbintensität ROT
6. Einstellen der Farbintensität GRÜN
7. Einstellen der Farbintensität BLAU
8. Direktes Anwählen der Farbe WEISS
9. Funktionswählrad – Wheel

Funktionswählrad - Wheel

Das Wheel wird durch eine kreisförmige Bewegung rechts-/links herum benutzt.

- Rechts (+)
- Links(-)

Farbszenen



Farbauswahl

